



TC-KR

**BLUETOOTH ТАЙМЕР И БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ**

ИНСТРУКЦИЯ




K-Rain Manufacturing Corp.

1640 Australian Avenue | Riviera Beach, FL 33404 США

561 844 1002 | ФАКС: 561 842 9493 | 1 (800) 735 7246

www.krain.com


1. Установите бесплатное приложение K-RainBL: 

С помощью App Store  или Google Play 




2. Устройство работает от батареи напряжением 9 В, которую необходимо установить сразу. Для установки батареи напряжением 9 В необходимо снять пластиковую крышку и резиновую прокладку.


3. Для установления связи модуля со смартфоном или планшетом необходимо запустить приложение и выбрать "TC-KR Photo":




4. Появится модуль TC-KR, после чего отобразится серийный номер и сила сигнала:




5. Для установления соединения достаточно выбрать имя блока управления и нажать "ASSOCIATE", после чего приложение установит его:



6. Если соединение с модулем ТС-KR установилось, он появится в списке модулей. Для добавления другого блока управления достаточно нажать на кнопку "+" в нижнем левом углу.




7. Для отображения основного раздела настройки программ необходимо нажать на название блока управления:



В данном разделе возможны следующие действия:

1. Выбор режима — тонкого распыления или обычного полива
2. Настройка длительности, выбор дней и интервалов
3. Запуск системы вручную
4. Проверка заряженности батареи и силы сигнала
5. Изменение названия блока управления
6. Добавления защитного ключа

Примечание: При переключении с режима тонкого распыления на обычный полив настройки теряются.



Примечание: для сброса пароля необходимо вынуть батарею на 10 секунд, затем восстановить питание и выполнить действия со 2-го по 6-е.